

S 88

Technische gegevens verhouding

NORMALE UITVOERING

Aantal Tandem	Slow Ratio	High Ratio	Slow ratio reverse	High Ratio Reverse
T 16	1 x 10,12	1 x 3,80	1 x 10,50	1 x 4,00
T 17	1 x 9,53	1 x 3,60	1 x 10,08	1 x 3,80
T 18	1 x 9,00	1 x 3,40	1 x 9,52	1 x 3,65
T 19	1 x 8,52	1 x 3,23	1 x 9,02	1 x 3,46
T 20	1 x 8,10	1 x 3,07	1 x 8,57	1 x 3,28
T 21	1 x 7,71	1 x 2,92	1 x 8,16	1 x 3,13
T 22	1 x 7,36	1 x 2,78	1 x 7,79	1 x 2,98
T 23	1 x 7,04	1 x 2,66	1 x 7,45	1 x 2,85
T 24	1 x 6,75	1 x 2,55	1 x 7,14	1 x 2,74
T 25	1 x 6,48	1 x 2,44	1 x 6,86	1 x 2,63
T 26	1 x 6,23	1 x 2,35	1 x 6,59	1 x 2,52
T 27	1 x 6,00	1 x 2,27	1 x 6,35	1 x 2,43
T 28	1 x 5,78	1 x 2,19	1 x 6,12	1 x 2,34

NB: De verhouding van de tandwielkast is steeds ingeslagen met een nummer aan de voorkant kast, deze letters slaan op het aantal tanden in de eerste kolom

Fa Strobbe Eng n.v,
Hoorstraat 12
B 8730 BEERNEM - Belgium



